



Count on it.

TMC-212

Manual de uso abreviado

Use este manual abreviado cuando desee:


Cambiar la hora y el día o la fecha	página 2
Revisar o cambiar el plan de los días de riego	página 2
Revisar o cambiar las horas de arranque de los programas	página 4
Revisar o cambiar los tiempos de riego de las estaciones	página 5
Hacer operaciones manuales	página 6
Apagar el programador	página 7
Utilizar la función de demora por lluvia	página 8
Utilizar la función de ajuste porcentual según temporada de riego ..	página 8

Questions? Call Toro Customer Support @ 800-664-4740 or 909-688-9221

Manual de uso abreviado

Español

Para cambiar la hora y el día o la fecha



1. Gire el selector de control a la posición de **CURRENT TIME/DAY** (Hora/Día actuales) .
2. Para ajustar la porción destellante de la pantalla, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
3. Oprima el botón **NEXT** (Siguiendo).
4. Repita los pasos 2 y 3 para establecer los minutos y el día actuales.

Nota: Si se usa la opción de días Impares/Pares, continúe repitiendo los pasos 2 y 3 para establecer el año, el mes y el día actuales.



5. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .

Para revisar o cambiar el plan de días de riego



Plan calendario

1. Gire el selector de control a la posición de **WATERING DAYS** (Días de riego) .
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado) para seleccionar **CAL** (Calendario).
4. Oprima el botón **NEXT** (Siguiendo).
5. Para seleccionar el día (destellando), oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido). Para eliminar el día, oprima el botón **- / OFF** (-/Apagado). Repita este paso hasta que sólo se muestren los días de riego deseados.
6. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .



Plan de intervalos

1. Gire el selector de control a la posición de **WATERING DAYS** (Días de riego) .
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado) para seleccionar **Int** (Intervalo).
4. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete).
5. Para seleccionar el día o días de intervalo (de 1 a 7), oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
6. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete).
7. Para seleccionar el día de arranque del intervalo, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
8. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .



Plan de Días Impares o Pares

1. Gire el selector de control a la posición de **WATERING DAYS** (Días de riego) .
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado) para seleccionar **Odd** (Días impares) o **Even** (Días pares).
4. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .



Para apagar un programa

1. Gire el selector de control a la posición de **WATERING DAYS** (Días de riego) .
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado) para seleccionar **OFF** (Apagado).
4. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .

Para revisar o cambiar las horas de arranque de los programas

1. Gire el selector de control a la posición de **PROGRAM START TIME** (Hora de arranque del programa) .
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado) para seleccionar el número de la hora deseada de arranque del programa.
4. Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).
Nota: Para borrar una hora de arranque, seleccione OFF (Apagado) oprimiendo los botones **+ / ON** (+/Encendido) y **- / OFF** (-/Apagado), y luego continúe con el paso 8.
5. Para establecer la hora, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
6. Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).
7. Para establecer los minutos, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
8. Oprima el botón **NEXT** (Siguiente). El número de la siguiente hora de arranque del programa comenzará a destellar.
9. Para revisar o cambiar otra hora de arranque, vuelva al paso 3.
10. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .

Para revisar o cambiar los tiempos de riego de las estaciones

1. Gire el selector de control a la posición de **STATION TIMES** (Tiempos de riego de las estaciones) .
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. El número de la estación 1 estará destellando y aparecerá en pantalla su tiempo actual de riego o la palabra OFF (Apagado). Para seleccionar un número de estación diferente, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
4. Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).
5. Para establecer el tiempo de riego, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
6. Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).
7. Repita los pasos 5 y 6, según se requiera, para establecer, cambiar o eliminar el tiempo de riego correspondiente a las restantes estaciones.
8. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .


Nota: Para eliminar el tiempo de riego de una estación, seleccione OFF oprimiendo los botones **+ / ON** (+/Encendido) **y** **- / OFF** (-/Apagado) **simultáneamente**.

Operaciones manuales

Arranque manual de los programas

Nota: Los programas de riego pueden arrancarse individualmente o siguiendo un orden.

Los programas adicionales establecidos para comenzar por orden funcionarán uno a la vez en orden alfabético, independientemente del orden en que se seleccionaron.

1. Asegúrese de que el selector de control se encuentre en la posición de **RUN** (Operación) .
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) para seleccionar el programa que desee arrancar.
3. Oprima dos veces el botón de **MANUAL START** (Arranque manual).
4. Para seleccionar programas adicionales, repita los pasos 2 y 3.

Para hacer una pausa en el riego

Oprima los botones **+/ON** (+/Encendido) **y** **-/OFF** (-/Apagado) **simultáneamente**.

Para reanudar el riego (cuando está en pausa)

Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).

Para cancelar el riego

Oprima los botones **+/ON** (+/Encendido) **y** **-/OFF** (-/Apagado) **simultáneamente dos veces**.

Para omitir estaciones


Oprima el botón **NEXT** (Siguiente) una vez.

Para ajustar el tiempo de riego de una estación



Oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) para aumentar el tiempo de riego o el botón **-/OFF** (-/Apagado) para reducir el tiempo de riego.


Operaciones manuales (CONT.)


Operación de las estaciones seleccionadas

1. Asegúrese de que el selector de control se encuentre en la posición de **RUN** (Operación) .
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa con la estación o estaciones asignadas.
3. Oprima el botón de **MANUAL START** (Arranque manual).
4. La primera estación asignada al programa comenzará a destellar. Para seleccionar esta estación, oprima el botón **+/ON** (+/Encendido). Para omitir esta estación, poprima el botón **-/OFF** (-/Apagado). Continúe seleccionando las demás estaciones de esta manera.
5. Oprima el botón de **MANUAL START** (Arranque manual).
6. Para seleccionar estaciones de otro programa, repita los pasos 2 a 5.

Para apagar el programador



Cuando el selector de control se gira a la posición de **OFF** (Apagado) , el sincronizador detendrá inmediatamente cualquier operación de riego que esté actualmente en progreso. Si se deja el selector de control en la posición de **OFF** (Apagado)  se impedirá el arranque de todas las operaciones automáticas y manuales.


Para un paro prolongado del sistema de riego, deje el selector de control en la posición de **OFF** (Apagado) .

La operación del sincronizador se reanuda girando el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .

Función de demora por lluvia

Esta función permite que todas las operaciones de riego se demoren de 1 a 7 días.


1. Gire el selector de control a la posición de **RAIN DELAY** (Demora por lluvia) .
2. Para establecer el número de días de demora por lluvia, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
3. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .

Nota: Para cancelar la demora por lluvia, gire el selector de control momentáneamente a la posición de **OFF** (Apagado) .

Nota: El número que indica los días de demora por lluvia se reducirá automáticamente a medida que va pasando cada día. Cuando el número llegue a 0 (cero), se reanudará la operación automática.

Función del ajuste porcentual según temporada de riego

Nota: Sírvase consultar el Manual del Usuario para obtener información detallada sobre la función de ajuste porcentual.

1. Gire el selector de control a la posición de **SEASON ADJUST %** (Ajuste porcentual).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado) hasta que el valor deseado (10% a 200%) esté destellando.
4. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación) .